

FR – FRESH&CLIK

Utilisation :

1. Disposer les aliments dans la zone centrale du plateau.
2. Fermer le couvercle en prenant garde de ne pas écraser les aliments avec le cadre du couvercle. Si c'est le cas, éloigner les aliments du cadre. Ne pas forcer sur le film ou la charnière.
3. Clipper les 2 fermoirs.
4. Renseigner le dateur grâce aux flèches situées sur le plateau à gauche pour le mois et à droite pour le jour.

Consignes particulières pour éviter d'endommager vos plateaux Fresh&Clik :

- Les plateaux Fresh&Clik passent au lave-vaisselle : désolidariser le cadre du plateau et glisser les éléments séparément dans l'espace dédié aux assiettes.
- Ils permettent le stockage d'aliments au congélateur. Le film transparent va faire corps avec les aliments. Il faudra attendre la décongélation de l'aliment pour l'ouvrir.

Ne pas forcer l'ouverture au risque d'endommager le film ou les clips de fermeture.

- Seul le plateau blanc passe au four à micro-ondes. La nourriture en cuisant pourrait tacher définitivement ou endommager le film du couvercle.
- Ne pas utiliser d'aliments pointus.
- Ne mettre en aucun cas dans un four classique ou sur une plaque de cuisson.



DE - FRESH&CLIK

Verwendung:

1. Legen Sie die Lebensmittel mittig auf das Tablett.
2. Schließen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel dabei nicht vom Rahmen zerquetscht werden. Sollte dies der Fall sein, platzieren Sie die Lebensmittel weiter vom Rand entfernt. Üben Sie weder auf die Folie noch auf die Scharniere Druck aus.
3. Lassen Sie die 2 Verschlusshebel einrasten.
4. Geben Sie das Datum mithilfe der Pfeile auf der Platte links für den Monat und rechts für den Tag ein.

Spezielle Hinweise zur Vermeidung von Schäden an Fresh&Clik :

- Fresh&Clik ist spülmaschinengeeignet. Nehmen Sie den Deckel vom Tablett ab und geben Sie beides getrennt in den unteren Geschirrkorb, der für Teller vorgesehen ist.
- Fresh&Clik eignet sich für das Einfrieren von Lebensmitteln. Die Folie passt sich den Konturen der Lebensmittel an. Warten Sie, bis diese vollständig aufgetaut sind, bevor Sie Fresh&Clik öffnen.

Öffnen Sie es nicht, indem Sie Kraft anwenden, dies könnte die Folie oder die Verschlusshebel beschädigen.

- Nur das weiße Tablett ist mikrowellengeeignet. Erwärmte Lebensmittel könnten die Folie dauerhaft verfärben oder beschädigen.
- Nicht für scharfkantige, spitze Lebensmittel verwenden.
- Unter keinen Umständen in einem Ofen oder auf einem Herd verwenden.



NL – FRESH&CLIK

Te gebruiken:

1. Plaats het voedsel in het midden van de lade.
2. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het voedsel niet door het frame wordt geplet. Als dit het geval is, plaatst u het voedsel verder weg van de rand. Oefen geen druk uit op de film of scharnieren.
3. Klik de 2 vergrendelingshaken op hun plaats.
4. Voer de datum in met behulp van de pijlen op het plaatje, links voor de maand en rechts voor de dag.

Speciale instructies om schade aan Fresh&Clik te voorkomen:

- Fresh&Clik is vaatwasmachinebestendig. Verwijder het deksel van de lade en plaats beide afzonderlijk in het onderste rek dat is meegeleverd voor borden.
- Fresh&Clik is geschikt voor het invriezen van voedsel. De film past zich aan de contouren van het eten aan. Wacht tot ze helemaal ontdooid zijn voordat je Fresh&Clik opent.

Open het niet door kracht uit te oefenen, dit kan de folie of de haken beschadigen.

- Alleen de witte lade is magnetronbestendig. Verwarmd voedsel kan de folie blijvend verkleuren of beschadigen.
- Niet gebruiken voor scherp, puntig voedsel.
- Gebruik het nooit in een oven of op een fornuis.

PT - FRESH&CLIK

Utilização:

1. Coloque os alimentos na zona central da bandeja.
2. Feche a tampa, tendo cuidado para não esmagar a comida com a moldura da tampa. Caso seja necessário, afaste a comida da moldura. Não force o filme ou a dobradiça.
3. Carregue nos 2 clips para fechar.
4. Insira a data utilizando as setas localizadas na placa à esquerda para o mês e à direita para o dia.

Conselhos especiais para evitar danos nas bandejas Fresh&Clik :

- As bandejas Fresh&Clik são laváveis na máquina de lavar loiça: desencaixe a tampa da bandeja e coloque as peças separadamente na zona destinada aos pratos.
- Permitem a conservação de alimentos no congelador. O filme transparente ficará encostado à comida. Será necessário esperar que a comida fique descongelada para abrir a armação.

Não force a abertura para não danificar o filme ou os fechos de clip.

- Somente a bandeja branca vai ao microondas. Cozinhar alimentos com a tampa colocada poderia manchar ou danificar permanentemente o filme.
- Não utilize as bandejas Fresh&Clik com alimentos pontiagudos.
- Nunca use em forno convencional ou numa placa

PASSAT S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL
Rua de Entre Muros, N° 54
Núcleo Empresarial de São Julião do Tojal
FRACÇÃO AF - 2660 - 533 SAO JULIÃO DO TOJAL
Tel. 21 973 73 40
E-mail : info@passat.pt
www.passat.pt

