

Grillspießantrieb: MR 958



Technische Daten	
Grillmotor	Wert
Außenmaße (LxBxH)	110 x 90 x 40 cm
Gewicht	500 g
Länge der Netzzuleitung	120 cm
Netzanschluß	230 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Drehzahl	2 U / min
Schutzart	IP40

Montage- und Bedienungsanleitung

WARNUNG !



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.



Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

1. Bedeutung der Hinweise

WARNUNG !



Hier finden Sie besondere Hinweise und Anweisungen, deren Missachtung Verletzungs- und Unfallgefahr für Leib und Leben bedeutet.

ACHTUNG !



Hier finden Sie wichtige Informationen über ungeeignete oder riskante Handhabungen Ihres Gerätes, die technische Schäden verursachen können.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist als Antrieb für Grillspieße zum Grillen und Zubereiten von geeigneten Lebensmitteln im Privathaushalt bestimmt.
- Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Jeglicher Missbrauch sowie andere Verwendung ist wegen der damit verbundenen Gefahren untersagt.
- Für Schäden durch zweckentfremdete Nutzung oder Fehlbedienung wird keine Haftung übernommen.

3. Sicherheits und Warnhinweise

- Schließen Sie den Motor nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzleiter und einer Netzspannung von 220 – 240 V an.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien geeignet. Bei Verwendung im Freien muss das Gerät über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA gespeist werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, vor jeder Reinigung und bei Betriebsstörungen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Schließen Sie das Gerät direkt an eine Schutzkontakt-Steckdose der Hausinstallation an.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern. Lassen Sie es nicht herunterhängen und achten Sie darauf, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie nach dem Betrieb und vor allen Reinigungs- und Montagearbeiten den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Grillmotors alle entsprechenden Anleitungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie den Motor nicht verwenden, bauen Sie diesen ab und lagern Sie den Motor an einem trockenen Ort.
- Berühren Sie keine heißen Flächen. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe.
- Dieser Motor darf nicht von Kindern bedient werden.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, dürfen Kabel, Stecker und Motor NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Ziehen Sie den Stecker des Motors aus der Steckdose, wenn Sie diesen nicht verwenden oder montieren möchten.
- Betreiben Sie den Motor nicht, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Motor nur im Freien und schützen Sie diesen vor Regen.
- Der Motor hat keinen Schutz gegen Wasser.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, halten Sie die Steckverbindungen des Verlängerungskabels trocken und legen Sie diese Verbindungen nicht auf der Erde ab.
- Das mitgelieferte Stromversorgungskabel ist extra kurz, um die Gefahr eines Sturzes über das Kabel zu verringern.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.

1. ENTSORGUNG



Achtung !

Führen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien der Wiederverwertung über die örtlichen Sammelsysteme zu.

a. Verpackung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

b. Gerät

Die mit dem untenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Entsprechend EG-Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Weitere Informationen zu diesem Produkt: www.schneider-grillgeraete.de.

Schneider Grillgeräte GmbH & Co. KG

Auf der Idar 21

55743 Idar-Oberstein /Tel.: 06781-563463