

1



Lass den Rollladen vollständig herunter und öffne den Rollladenkasten.

2



Miss die Innenseite des Rollladenkastens an beiden Seiten (Breite + Höhe) aus.

3



Ermittle anschließend das Maß des Wandlagers.

4



Übertrage die ermittelten Maße auf die Dämmplatten und schneide diese entsprechend zu.

5



Bringe 2K-PU Schaum auf einer Seite der Dämmplatte auf.

6



Fixiere die Seitenteile jeweils links und rechts an der Innenseite deines Rollladenkastens.