

**WICHTIG:** Die Dämm-Matte muss im gebogenem Zustand in einem Stück (Klemmwirkung) eingebaut werden. Bei unsachgemäßem Einbau (Teilung der Platte in mehrere einzelne Streifen) kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Eine Montage ist nur bei einer Temperatur ab 5° Grad durchzuführen. Des Weiteren muss die Dämm-Matte ca. 24h vor der Montage bei Zimmertemperatur lagern. Weitere Information erhalten sie über ihren Fachhändler oder unter: [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)



**1. Aufmaß des Kasteninnenraumes, Länge und Dämmstärke der Dämm-Matten festlegen.** Dafür die Platzverhältnisse oberhalb und unterhalb des aufgerollten Panzerballens prüfen.



**2. Maße auf Dämm-Matten übertragen. Eventl. Einschnitt für Gurtdurchlass, Motorkabel etc. einschneiden.**



**3. Dämm-Matte mit Cuttermesser auf das benötigte Maß zuschneiden.**



**4. Dämmung einbauen. Dämmung benötigt am Sturz und oberhalb des Blendrahmens einen Anschlag. (z. B. Winkel setzen)**



**5. Länge der Matte und den Rollraum prüfen.**



**Fortsetzung bitte wenden!**

## Rolladenkasten Dämm-Matte 1000 x 790 x 25 mm

**SCHELLENBERG**<sup>®</sup>

An den Weiden 31  
57078 Siegen  
Germany

Art. Nr. 66255



4 0 0 3 9 7 1 6 6 2 5 5 6

**WICHTIG:** Die Dämm-Matte muss im gebogenem Zustand in einem Stück (Klemmwirkung) eingebaut werden. Bei unsachgemäßem Einbau (Teilung der Platte in mehrere einzelne Streifen) kann keinerlei Gewährleistung übernommen werden. Eine Montage ist nur bei einer Temperatur ab 5° Grad durchzuführen. Des Weiteren muss die Dämm-Matte ca. 24h vor der Montage bei Zimmertemperatur lagern. Weitere Information erhalten sie über ihren Fachhändler oder unter: [www.schellenberg.de](http://www.schellenberg.de)



**6. Zwischenstücke aufmessen und einsetzen.**



**7. Dämmung fixieren! (Spreize oder Dachlatte verwendbar)**



**8. Dämm-Matte mit Montageschaum (nicht aufquillend) zum Innenbereich umlaufend verkleben und abdichten.**



**9. Dämm-Matten in allen Stoßbereichen sowie zum Mauerwerk mittels Montageschaum fixieren und abdichten.**



**10. Zu Revisionszwecken: Dämmung links + rechts sowie unten einschneiden und Dämmung aufklappen. Nach Revision, Schnitte wieder verkleben und abdichten!**

## Rolladenkasten Dämm-Matte 1000 x 790 x 25 mm

  
**SCELLENBERG**

An den Weiden 31  
57078 Siegen  
Germany

Art. Nr. 66255

