

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting

Lily base unit



HUE serial number



User manual
Benutzerhandbuch
Notice d'emploi
Manual de usuario
Manual do usuário
Manuale d'uso

Incl.




UK only

Swiss only



3X





UK: The plug shall be fitted inside an enclosure having the same IP degree as the luminaire.

Suisse: La prise doit être protégée avec le même degré IP comme le luminaire.

Svizzera: La spina deve essere protetta nello stesso grado IP come la luminaria

Schweiz: Der Stecker muß mit dem gleichen IP-Grad abgeschirmt werden wie die Beleuchtung.

Excl.



B










IP65










MAX. 40 W

































- EN** Use only with Philips Hue 24V **==** SELV IP67 LED power supply!
- DE** Verwendung nur mit Philips Hue 24V **==** SELV IP67 LED-Stromversorgung!
- FR** Utiliser uniquement avec l'alimentation LED Philips Hue 24V **==** SELV IP67!
- ES** Se utiliza solo con la fuente de alimentación LED Philips Hue SELV 24V **==** IP67!
- PT** Utilize apenas com fonte de alimentação LED SELV Philips Hue de 24V **==** IP67!
- IT** Da utilizzare solo con un alimentatore LED Philips Hue 24V **==** IP67!

Philips Hue Low-volt system (24V)





Signify
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven,
the Netherlands
☎00800-74454775

© 2021 Signify Holding
All rights reserved

www.philips-hue.com
17414/**/P7, 17418/**/P7
4404 029 09545
Last update: 03/2021